



前期/後期の見分け方①：

→オーディオリモートコントロールスイッチの構成を見る




前期/後期の見分け方②：

→クルーズコントロールスイッチの構成を見る




ど〜だSC適合：


後期、MRCC、マツダコネクト有り




前期、MRCC、マツダコネクト有り




後期、non-MRCC、マツダコネクト有り




前期、MRCC、マツダコネクト無し



後期、non-MRCC、マツダコネクト無し




前期、non-MRCC、マツダコネクト有り



※クルーズコントロール非装備車は non-MRCC仕様を選択してください。(クルーズコントロールスイッチはダミーになります)

※マツダコネクト非装備車は PICKUP、HANGUPスイッチはダミーになります。

前期、non-MRCC、マツダコネクト無し




ど〜だSC適合(NDの場合) :

マツダコネクト有り
クルーズコントロール有り


マツダコネクト有り
クルーズコントロール無し

※クルーズコントロール非装備車は
クルーズコントロールスイッチは
ダミーになります

後期、non-MRCC、マツダコネクト有り



後期、non-MRCC、マツダコネクト無し



マツダコネクト無し
クルーズコントロール無し

※PICKUP、HANGUPスイッチは
ダミーになります。